



ROMSAT

ІНСТРУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ

**55USX1950T2****КОЛЬОРОВИЙ ТЕЛЕВІЗОР З ПУЛЬТОМ ДІСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ**HDMI
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Установка й підключення



Установка телевізора
Поставте телевізор у надійне місце, що може витримати вагу телевізора.
Щоб уникнути небезпеки не виставляйте телевізор поруч із водою або місцем обігріву (наприклад, стілом, свічкою, нагрівачем), не закривайте вентиляцію на задній панелі телевізора.

Підключення антени й подача живлення
1. Підключіть кабель до антенного розетки на задній панелі телевізора.
2. Підключіть шнур живлення телевізора.

Включіть телевізор
3. Натисніть кнопку живлення на телевізорі, індикатор засвітиться зеленим, якщо телевізор перебуває в режимі очікування (індикатор червоний), натисніть кнопку живлення на пульта дистанційного керування, щоб включити телевізор.

Примітка:
Зображення тільки для довідки.

Інструкція з установки підставки під телевізор

Послідовність установки підставки:
1. Панель підошви, том, будь ласка.
Поставте на стіл чи підлогу та поставте телевізор на панель екраном вниз.
Примітка. Захистіть широку жиління злинистого струму при установці / зняття підставки.

2. Відмінно: Вирівняйте отвори для гвинтів на підставі та телевізорі, а потім вставте гвинти в отвори на підставі та затягніть їх.

Примітка. Щоб забезпечити стабільну роботу телевізору, закріпіть всі гвинти.

Підставка деяких моделей телевізорів виконана на засувках, що легко встановлюється в пази стійки, а не кріпленням гвинтом.

Будь ласка, зверніть увагу на базовий напрямок

Вид знизу телевізора (лицевою стороною звернений вперед)

(Інструкція тільки для довідки)


4

Пульт дистанційного керування



5

Попередження про міри безпеки



Попередження: Щоб зменшити ризик похежі або ураження електричним струмом, не піддавайте цей пристрій впливу дощу або вогню.

Попередження про міри безпеки

Перед експлуатацією пристрію, будь ласка, прочитайте це керівництво.

УСТАНОВКА

- Не встановлюйте пристрій на нестійкий візок, підставку, штатив, кронштейн, стіл або підлогу.
- Не піддавайте пристрій впливу прямих сонячних променів й інших джерел тепла.
- Не підносіть з рідинами поблизу або на пристрії.
- Не вимірюйте будь яку рідину в пристрії.
- Не встановлюйте пристрій поруч із пристроями, що створюють магнітні поля.
- Не кладіть важкі предмети на верхню частину пристрію.

ТЕМПЕРАТУРА

- Не розміщайте пристрій поблизу або над радіатором або обігрівачем.
- Якщо пристрій розташований зі холодного в тепле місце, від'єднайте шнур живлення не менше чим на дві години, щоб волога, що могла утворитися усередині пристрію, могла повністю висохнути.

ВОЛОСТИСТЬ

- Не піддавайте телевізор впливу дощу, вологи й не розташуйте поблизу води.
- Переконайтесь, що в пристрії немає сухо.

ВЕНТИЛЯЦІЯ

- Тримайте вентиляційні отвори відкритими й чистими.

УВАГА (після до моделі вагони вище 7 кг)

Ніколи не встановлюйте телевізор на нестійкому нестійкому місці. Телевізор може впасти, що приведе до серйозних травм або навіть смерті. Багатьох травм, особливо в дітей, можна уникнути, викликаючи прости за обережності, таких як:

- Використання шаф або підставок, рекомендовані виробником телевізору.
- Переконайтесь, що телевізор не наїмає над краєм домінантних меблів.
- Не встановлюйте телевізор на високих меблях (наприклад, на сервантів або книжкових шафах), не закріплюючи меблів або не підтримуючи опору.
- Не встановлюйте телевізор на тканині або інших матеріалах, які можуть бути розташовані між телевізором і допоміжними меблями.
- Пропонується дітям про небезпеку виліпання на меблі і наїмані, як безпечно добраться до телевізор або його елементів керування.

Якщо ваш існуючий телевізор погано втримується й переміщається, варто застосовувати ті ж міркування, що й вище.

1

Важливі запобіжні заходи

- 1) Прочитайте цю інструкцію.
- 2) Зберігайте цю інструкцію.
- 3) Зберігайте увагу на всі попередження.
- 4) Додержуйте всіх інструкцій.
- 5) Не використовуйте телевізор поруч із водою.
- 6) Чистіть тільки сухою тканиною.
- 7) Не закривайте вентиляційні отвори. Встановіть відповідно до інструкцій виробника.
- 8) Не встановлюйте поблизу джерел тепла, таких як радіатори, обігрівачі, печі або інші прилади (включаючи підсилювачі).
- 9) Не заневажте захищеною методою вилки поляризованого або заземлюючого типу. Поляризована вилка має два контакти, один із яких ширше іншого. Вилка із заземленням має два контакти і третій заземлюючий контакт. Широкий контакт є третій штир призначений для вашої безпеки. Якщо пропоновані вилка не підходить вашій розетці, звернитесь до електрика для заміни застарілої розетки.
- 10) Захищайте широкий живлення від ударів або заміщення, особливо в вилках, розетках і місцях, де вони виходять з пристрію.
- 11) Використовуйте тільки з пристроями / аксесуарами, що зазначені виробником.
- 12) Використовуйте тільки з візком, підставкою, штативом, кронштейном або столом, зазначеними виробником або продавцем із пристроями.
- 13) При використанні віза дотримуйте обережності при переміщенні візок / пристрій, щоб уникнути травм при перекиданні.



13) Відключайте пристрій від мережі під час грози або коли він не використовується протягом тривалого часу.

Увага:

- 14) Щоб зменшити ризик загоряння або поразки електричним струмом, не піддавайте цей пристрій впливу дощу або вогню.

15) Мережевий штекер використовується як пристрій відключення, пристрій відключення повинен залишатися готовим до роботи.

16) Розетки повинні бути устаткувані із устаткуванням і повинна бути легко доступна.

17) Цей виробок повинен міститися в закритому просторі, такому як книжкова шафа або стійка, якщо не захищена захисною методою вилки поляризованого або заземлюючого типу. Поляризована вилка має два контакти, один із яких ширше іншого. Вилка із заземленням має два контакти і третій заземлюючий контакт. Широкий контакт є третій штир призначений для вашої безпеки.

18) Пристрій не повинен піддаватися впливу крапель або бризок, і на нього не можна ставити предмети, наповнені рідиною, такі як вази.

19) Не встановлюйте на пристрій джерела небезпеки (наприклад, наповнені рідиною предмети, запалені свічки).

20) Настінні або стельові монтажі. Приклад вірто встановлювати на стіні або стелі тільки відповідно до рекомендацій виробника.

21) Ніколи не розміщайте телевізор, пульт дистанційного керування або акумулятори поруч із відкритим волни або іншими джерелами тепла, включаючи прямі сонячні промені. Щоб запобігти поширенню вогню, тримайте свічки або інші легко займетися предмети завдяки податі від телевізора, пульта дистанційного керування й елементів живлення.

22) Термінал USB при нормальній роботі повинен бути підключенний до навантаження зі споживанням 0,5 А. Ці інструкції з обслуговуванням призначенні тільки для кваліфікованого обслуговувального персоналу. Щоб зменшити ризик враження електричним струмом, не використовуйте ніякі обслуговування, крім того, що вказане в інструкції по експлуатації, якщо у вас немає додаткової кваліфікації, щоб зробити це.

23) Батарея не повинна піддаватися надмірному нагріванню, такому як сонячне світло, вогонь або тому подібне.

24) Це обладнання є електричним пристрієм класу II або подвійною ізоляцією. Він був розроблений таким чином, що не потребує безпекного підключення до електромережі.

2

ТВ кнопки й інтерфейс термінала


ТВ кнопки

	Вмикання/Вимикання живлення
SOURCE	ДЖЕРЕЛО. Вибір джерела зовнішнього вхідного сигналу
MENU	Дисплей МЕНЮ. Головне МЕНЮ і підтвердження вибору пункту МЕНЮ
CH+/-	Вибір каналу
VOL+/-	Регулювання гучності

Схема підключення зовнішніх пристроїв

Інтерфейс термінала

Примітка: Нижче наведені різні інтерфейси термінала, фактичне положення розташування в різних моделях може бути різним.



3

Усунення несправностей

Немас живлення	Перевірте, чи підключений широкий живлення телевізора до розетки. Якщо як і раніше немає живлення, будь ласка, відєднайте вилку і через 60 секунд знову підключіть до розетки. Вимкніть живлення знову.
Сигнал не приймається належним чином	Підійміть або фіксуйте захисну антенну, що з'являється на вашому телевізорі, якщо поруч із вами перебувають високі будинки або гори. Ви можете настроїти обсяження відрегулюючи напрямок зовнішньої антени.
Немас зображення	Якщо ви використовуєте захисну антенну, при певних обставинах прямок сигналу може бути зупинений. Відрегулюйте напрямок антени або оптимального приводу. Якщо це не допомігше пристрія, можливо, вам доведеться перенести на зовнішню антенну.
Відео з'являється але звуку немає	Спорубіть альбінти гучності. Перевірте, чи використовується підсилювач звуку.
Аудіо є прискоренім, з'являється або зникає	Спорубіть напаштувати контраст та яскравість.
Сигнал з'являється але звуку немає	Перевірте правильність підключення антени на задній панелі телевізора.
Лампа ліній на екрані	Електричні прилади, такі як фен, ліпосос і т. п., можуть створювати перешкоди вашому телевізору. Виключіть ці прилади.
Пульт не працює	Переконайтесь, що пластиковий пакет, що постачається з пультом дистанційного керування, вичленений. Спорубіть використати пульт на невеликій відстані від телевізора. Перевірте правильність розміщення батарей або спробуйте використати нові батареї з пультом дистанційного керування.
Немас відео (режим ПК)	Перевірте,