

Hölmér

МУЛЬТИМЕЙКЕР HCG-13SM



ТРИ ТИПИ ЗНІМНИХ ПАНЕЛЕЙ ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ

СЕНДВІЧІ

ГРИЛЬ

ПАНІНІ

ОВОЧІ

ВАФЛІ

Перед використанням уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації. Цей пристрій може використовуватися дітьми від 8 років та особами з обмеженими психічними, фізичними та сенсорним можливостями або браком досвіду і знань, якщо їм були надані необхідні інструкції або нагляд для користування приладом у безпечний спосіб. Діти не повинні гратися з приладом. Чищення та будь-які маніпуляції з приладом не повинні проводитися дітьми без нагляду.

Тримайте прилад так, щоб він був недосяжний для дітей молодше 8 років, коли він ввімкнений або охолоджується.

Будь ласка, дотримуйтесь цих інструкцій. Зберігайте гарантійний талон, квитанцію про продаж та коробку з внутрішньою упаковкою для гарантійних цілей.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

При використанні будь-яких електричних приладів завжди слід дотримуватися основних заходів безпеки.

Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію перед використанням приладу.

1. Завжди перевіряйте сумісність електричних параметрів приладу і джерела живлення. Деталі можна знайти на наклейці на корпусі приладу. Підключайте прилад тільки належним чином до відповідної електричної розетки.

2. Завжди виймайте вилку з електромережі, коли прилад не використовується, під час заміни комплектуючих, очищення приладу, або коли відбувається збій у роботі приладу. Витягніть вилку з електромережі, ніколи не тягніть сам електричний кабель.

3. Завжди переконайтеся, що прилад розміщений на стійкій та рівній поверхні.

4. Завжди переконайтеся, що прилад і електричний кабель ніколи не контактують з будь-якою гарячою поверхнею та не можуть бути пошкоджені впливом інших чинників.

5. Рекомендується уникати використання електричних приладів з будь-яким адаптером або подовжувачем, але, якщо цього не уникнути, переконайтеся, що вони відповідають останнім стандартам з електробезпеки, а їхня максимальна сила струму не менше максимально рекомендованої для приладу.

6. Ремонт цього пристрою здійснюється виробником або спеціалістами авторизованого сервісного центру.

7. Завжди перевіряйте електричний кабель та сам прилад на предмет по-

шкодження, якщо пошкодження виявлено - відключіть від електромережі. Ніколи не використовуйте прилад з пошкодженим електричним кабелем та вилкою або після появи несправності приладу. Передайте прилад у найближчий авторизований сервісний центр для перевірки, ремонту або регулювання.

8. Цей прилад можливо використовувати тільки з комплектуючими та деталями, наданими виробником.

9. Даний прилад призначений для використання у побутових та аналогічних умовах, зокрема:

- в кухонних зонах для персоналу в магазинах, офісах та інших виробничих умовах, на сільськогосподарських фермах;
- клієнтами в готелях, мотелях, та іншій інфраструктурі житлового типу;
- в приватних пансіонатах.

10. Ніколи не використовуйте прилад за будь-яким іншим призначенням, ніж це передбачено в цьому посібнику.

11. Оскільки пристрій може нагрітися під час роботи, завжди звертайте увагу, що торкатись його слід з особливою обережністю. Поверхні можуть стати гарячими в процесі використання.

12. Уникайте контакту приладу з водою або будь-якою іншою рідиною. Ніколи не використовуйте пристрій мокрими або вологими руками.

13. Ніколи не використовуйте пристрій поблизу легкозаймистих або вибухових матеріалів, зокрема аерозолі.

14. При чищенні приладу завжди відключайте його від електромережі. Ніколи не виймайте штепсельну вилку з розетки мокрими руками. Будь ласка, зверніться до інструкцій у пункті «Очищення та технічне обслуговування».

15. Ніколи не залишайте дітей або людей з обмеженими можливостями без нагляду з будь-яким електричним приладом.

16. Гарантійним обслуговуванням та/або ремонтом неможливо скористатися, якщо пошкодження виникли внаслідок неправильного використання або неправильного поводження з приладом, а також при недотриманні інструкцій, зазначених у цьому посібнику.

17. Прилад не призначений для роботи від зовнішнього таймера чи окремої системи дистанційного керування.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не використовуйте пристрій поблизу води або будь-якої іншої рідини, наприклад ванн, душових кабін, умивальників або будь-якого іншого джерела води.

Збережіть ці інструкції для подальшого використання

КОМПЛЕКТАЦІЯ

Мультимейкер – 1 шт.

Знімні панелі – кількість та тип залежать від моделі.

Інструкція з експлуатації – 1 шт.

Гарантійний талон – 1 шт.

КОМПЛЕКТУЮЧІ ЧАСТИНИ:



1. Верхній корпус

2. Індикатор живлення (червоний)

3. Світловий індикатор готовності (зелений)

4. Блокування

5. Нижній корпус

6. Кнопка від'єднання

7. Панелі для приготування

Модель	HCG-12SM	HCG-13SM	HCG-14SM
Потужність	800 Вт	800 Вт	800 Вт
Панелі з антипригарним покриттям	21,6x12 см	21,6x12 см	21,6x12 см
Кількість змінних панелей	2 шт	3 шт	4 шт
Типи знімних панелей для приготування	гриль, паніні, віденські вафлі	для сендвічів, гриль, паніні, віденські вафлі	сендвічів, гриль, паніні, віденські вафлі, печиво "горішки"
Захист від перегріву	+	+	+
Індикатор нагріву	+	+	+
Ручка з фіксатором	+	+	+
Довжина дроту	75 см	75 см	75 см
Вага Брутто/Нетто	2 кг / 1,7 кг	2,2 кг / 1,9 кг	2,4 кг / 2,1 кг
Розмір в упаковці	25,6x13,7x25,5 см	25,6x13,7x25,5 см	25,6x13,7x25,5 см

Примітка: зображення, використані в даній інструкції з експлуатації, нада-
но виключно для довідки, а фактичний вигляд виробу може відрізнятися
залежно від моделі.

ЯК ЗАМІНИТИ ПАНЕЛІ:

Крок 1:

Відкрийте мультимейкер

Крок 2:

Натисніть кнопку від'єднання (№6), щоб від'єднати панель.

Вийміть її.

Крок 3:

Для закріплення потрібної панелі в правильному положенні, невеликим зусиллям натиснуть на панель для приготування, доки не почуєте характерний звук.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Ніколи не проводьте жодних маніпуляцій з приладом, коли він працює. Завжди змінійте панель, коли пристрій охолонув.

ІНСТРУКЦІЇ З КОРИСТУВАННЯ:

- Вийміть пристрій з упаковки та зніміть будь-які клейкі етикетки.
- Налийте чайну ложку рослинної олії на панель для приготування з анти-пригарним покриттям.
- Протріть поверхню абсорбуючим кухонним рушником, а потім витріть надлишок олії.
- Підключіть до електромережі. Червона індикаторна лампа увімкнеться, щоб показати, що пристрій попередньо нагрівається.
- Закрийте кришку під час попереднього нагрівання. За цей час приготуйте вафельні / бутербродні / харчові інгредієнти.
- Прилад готовий до використання після вмикання індикатора зеленого кольору. Це займе приблизно 5 хвилин.
- Спочатку прилад може виділяти легкий нешкідливий запах. Це нормальне явище, викликане початковим нагріванням нагрівальних елементів і не повинно повторюватися.

КУЛІНАРІЯ

- Налийте інгредієнти, як вказано в рецепті, на нижню панель для приготування. Будьте обережні, щоб не переповнити.
- Закрийте кришку і за допомогою затискача скріпіть ручки.
- Під час процесу приготування верхня кришка може трохи опуститися.
- Ніколи не відкривайте кришку під час процесу приготування.
- Страва буде готова приблизно за 4–5 хвилин або довше залежно від індивідуальних вимог до смаку.
- Відкрийте кришку та вийміть страву за допомогою пластикової або дерев'яної кулінарної лопатки.
- Ніколи не використовуйте ніж або інший металевий предмет, оскільки це може пошкодити покриття.
- Зверніть увагу, що світлові індикатори вмикаються і вимикаються під час процесу приготування.

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

Для приготування готових вафель/ бетербродів, будь ласка, переконайтеся, що вони підходять за розмірами до панелей з тефлоновим покриттям або обріжте вафлі / бутерброди так, щоб вони підходили відповідно. Використовуйте тільки вершкове масло або звичайний маргарин під час приготування готових вафель/бутербродів. Синтетичні спреди або спреди з низьким вмістом жиру не придатні, оскільки вони перегріваються при нижчих температурах і залишають коричневий наліт, який призводить до пригорання продуктів на антипригарному покритті. На відміну від звичайних, готові вафлі/бутерброди повинні бути змащені маслом ззовні.

ОЧИЩЕННЯ ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

1. Вийміть вилку з електромережі та дайте приладу охолонути перед чищенням.
2. Ніколи не занурюйте електричний кабель або пристрій у воду або будь-яку іншу рідину.
3. Протріть панелі з тефлоновим антипригарним покриттям тканиною, промитою гарячою водою з милом.
4. Для полірування зовнішньої поверхні та панелі з тефлоновим покриттям ніколи не використовуйте абразивні засоби для чищення.
5. Протріть сухою тканиною або абсорбуючим кухонним рушником.
6. Зберігайте прилад в сухому захищеному та недоступному для дітей місці. Рекомендуємо використовувати оригінальну упаковку, щоб зберегти пристрій від пилу та вологи.
7. Ніколи не мийте пристрій в посудомийній машині.

НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ



Значення перехрещеного кошика для сміття:

Не викидайте електричні прилади як несортовані комунальні відходи, використовуйте окремі об'єкти для збору.

Зв'яжіться з органом місцевої влади для отримання інформації щодо наявних пунктів прийому.

Якщо електричні прилади утилізуються на полігонах або звалищах, небезпечні речовини можуть просочитися в підземні води і потрапити в харчовий ланцюг, завдаючи шкоди вашому здоров'ю та добробуту.

Hölmer