

Hölmér

НІЧОГО КРІМ МАГІЇ

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ВЕНТИЛЯТОР ПІДЛЮГОВИЙ




ПОТУЖНІСТЬ



**ДІАМЕТР
ВЕНТИЛЯТОРА**



ПОВОРОТ



HFS-1216G
HFS-1216B
HFS-1217B
HFS-1218W
HFS-1217-1B

ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

1. Виробник не несе відповідальності за можливі помилки і недоліки в документації.
2. Виробник зберігає за собою право в будь-який час змінювати характеристики апаратних засобів, комплектації, що розглядаються в даній інструкції, без попереднього повідомлення.
3. Зображення, наведені в даній інструкції та наявні на упаковці пристрою, можуть відрізнятися від тих, які поставляються в комплекті.
4. Дана інструкція є універсальною і використовується для опису декількох моделей.

Перед використанням прочитайте уважно це керівництво і збережіть його для звернень у майбутньому. При ретельному дотриманні вказівок в даній інструкції цей виріб прослужить Вам довгі роки.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Перед експлуатацією уважно прочитайте цей посібник і збережіть його для подальших звернень в разі потреби.
- Порушення правил експлуатації може стати причиною поломки і отримання травм користувачем.
- Перед першим включенням переконайтеся в тому, що робоча напруга приладу, вказана в паспортній таблиці, відповідає напрузі електричної мережі.
- Даний прилад призначений виключно для домашнього вжитку. Використання приладу в будь-яких інших цілях суворо заборонено.
- Забороняється використовувати прилад поза приміщенням.
- Перед чищенням, а також по завершенні експлуатації відключайте прилад від електричної мережі.
- Щоб уникнути ураження електричним струмом або загоряння не занурюйте прилад у воду або іншу рідину. Якщо в прилад все-таки потрапила вода, ні в якому разі не торкайтеся до нього.
- негайно вимкніть його від мережі і зверніться в сервісний центр.
- Не допускайте потрапляння на прилад вологи (наприклад, дощових крапель). Забороняється використання приладу у ванній кімнаті або поблизу води.
- Не встановлюйте прилад поряд з джерелом відкритого вогню, газовими та електричними плита-

ми, обігрівачами, батареями і т.д.

- Забороняється використовувати прилад людям, не знайомі з цією довідкою, а також людям з обмеженими фізичними можливостями, психічними розладами і захворюваннями без відповідного нагляду відповідального за них особи.
- Не дозволяйте дітям гратися з приладом.
- Використовуйте тільки рекомендовані виробником аксесуари.
- Забороняється використовувати вентилятор у разі виникнення збоїв в роботі приладу або пошкодження кабелю.
- Не намагайтеся самостійно відремонтувати або замінити деталь приладу. Зверніться в сервісний центр.
- Переконайтеся, що шнур живлення приладу не стосується гострих країв стола або гарячих поверхонь.
- Не обмотуйте шнур навколо корпусу приладу.
- Не вставляйте сторонні предмети всередину приладу.
- Перед експлуатацією переконайтеся, що вентиляційна грати надійно закріплена.
- Щоб уникнути ураження електричним струмом, не вмикайте прилад вологими руками.
- Ніколи не вставляйте пальці, олівці чи будь-який інший об'єкт крізь решітку, коли вентилятор працює.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ ЗБІРКА ПРИЛАДУ

• Перед збиранням переконайтесь, що під час транспортування прилад не був пошкоджений.


Перевірте комплектацію.

• Підключайте прилад до електричної мережі тільки після закінчення збирання.


• За допомогою болтів прикрутіть мотор вентилятора до стійки.

• За допомогою затиску встановіть вентилятор у необхідне місце.

• Вентилятор готовий до експлуатації



1.




Відгвинтіть фіксатор, повернувши його за годинниковою стрілкою, потім відгвинтите кріпильну гайку задньої решітки, повернувши її проти годинникової стрілки.

2.



Встановіть задню решітку на вал двигуна і закріпіть за допомогою гайки для ґрат.

3.



Встановіть лопаті на вал

4.



Фіксатор пригвинтіть до валу, повернувши його проти годинникової стрілки.

5.



З'єднайте разом передню та задню решітки, закріпіть затискачами або загвинтіть кільце решітки.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

РЕГУЛЯТОР ШВИДКОСТІ

- За допомогою регулятора налаштуйте швидкісний режим.
0 – Вкл.
1 – Низький швидкісний режим
2 – Середній швидкісний режим
3 – Високий швидкісний режим

РЕГУЛЮВАННЯ НАПРЯМКУ ПОВІТРЯНОГО ПОТОКУ

- Змінивши кут нахилу вентилятора, Ви можете змінити напрямок повітряного потоку.

- На панелі керування є таймер (1 година), він використовується для автоматичного вимкнення вентилятора протягом заданого часу.
- Послабте болт (5), встановіть необхідний кут нахилу і закріпіть болт.

ЧИЩЕННЯ І ДОГЛЯД

- Перед чищенням вимкніть прилад від електричної мережі.
- Для чищення решіток і лопатей вентилятора використовуйте м'яку тканину, змочену в мильному розчині.
- Забороняється використання абразивних чистячих засобів, бензину, розчинника та інших хімічних речовин.

ЗБЕРІГАННЯ

- Зберігайте прилад у сухому, прохолодному місці.
- У разі тривалої перерви в експлуатації прибирайте прилад в упаковку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	Модель				
	HFS-1216B	HFS-1216G	HFS-1217B	HFS-1217-1B	HFS-1218W
Потужність	220-240 В, 50 Гц, 35 Вт				
Діаметр	40 см				
Хрестоподібна підставка	48 см				
Регульована висота (макс. 1,2 м)	+				
Швидкості обертання	3				
Безшумна робота, захисна решітка	так				
Світловий індикатор	так				
Управління	кнопкове				
Функція автоповороту	так				
Колір:	біло-синій	біло-сірий	чорний	чорний	білий
Розмір упаковки, мм	430x175x430	430x175x430	430x175x430	525x115x430	430x175x430



УВАГА!

Цей виріб не можна утилізувати разом з побутовими відходами, Утилізуйте виріб у відповідності до місцевих правил.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СЕРТИФІКАЦІЇ

Даний прилад сертифікований на відповідний нормативним документам.

Виробник залишає за собою право в будь-який момент без обов'язкового повідомлення вносити зміни в дизайн і технічні характеристики товару.

