



ТОВ "НВО "Ромсат"

пр-т. Оболонський, буд. 32 Б, оф. 402

04214, Київ, Україна

тел\факс: +380 (44) 394-5454

e-mail: info@romsat.ua

Інформаційний лист ТОВ НВО Ромсат_004/17 від 20.01.2017р.

Специфікація на подільник 6 Way splitter

ПРИЗНАЧЕННЯ	<p>Призначення всіх розподільчих пристроїв - якомога рівномірніше поділити високорівневий високочастотний телевізійний сигнал між абонентами. За способом розподілу сигналу розподільчі елементи класифікуються на подільники (сплітери, splitter) і відгалужувачі (тапи, TAP). В одному корпусі подільники ділять сигнал рівномірно на 2, 3, 4, 6, 8. Подальший поділ відбувається за допомогою комутації подільників між собою.</p> <p>Пасивні розподільчі елементи - взаємні елементи і використовуються для розподілу або сумування радіочастотних сигналів.</p>
КОНСТРУКЦІЯ	
Робочий діапазон 5-1000 МГц; входи и выходы типа «F»; потери IN-OUT <8dB в диапазоне 5-870МГц; развязка OUT-OUT не менее 22дБ; обратные потери не менее 14 дБ.	

Директор ТОВ НВО Ромсат

Мельник М.В.

RPA "Romsat" Ltd

Obolonskyi Prospekt 32B, office 402

04214 Kyiv, Ukraine

tel/fax: +380 (044) 394-5454

