

## Instruction manual

Thank you for purchasing this product.  
Before using this product please read the instructions carefully.  
After reading the instruction manual, please keep it for reference.

### Caution

- Keep this product out of the reach of children under 3.
  - Choking Hazard.
  - Keep the controller away from dusty or humid areas.
  - Do not use this product if damage or alteration occurs.
  - Do not get wet.
  - Do not leave in hot environment for a long time.
  - Do not touch the metal parts of USB plug.
  - Do not apply strong impact or weight on the product.
  - Do not pull roughly or bend the cable of the controller.
  - Never disassemble, repair or modify this product.
  - If product needs cleaning, use only a soft dry cloth.
  - Do not use any chemical agents like benzine or thinner.
  - Do not use this product for anything other than its intended purpose.
- We are not responsible for any accidents or damages in the event of use other than the intended purpose.

### Included



Controller: × 1



Instruction manual: × 1

### Platform

#### Nintendo Switch™ / PC(Xinput)



|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Supported OS        | Windows®10 / 8~8.1 / 7        |
| System requirements | USB Port, Internet Connection |

#### Important

Make sure that your Nintendo Switch™ is updated with the latest system software.

- \* This product is not a wireless controller.
- \* Do not use the Turbo Function in the HOME Menu.

### Layout



#### Nintendo Switch

- |   |               |                  |                  |               |
|---|---------------|------------------|------------------|---------------|
| 1 Left Stick<br>(Functions as a button when pressed down.)  | 2 Control Pad | 3 Capture Button | 4 TURBO Button   | 5 HOME Button |
| 6 Right Stick<br>(Functions as a button when pressed down.) | 7 B Button    | 8 A Button       | 9 X Button       | 10 Y Button   |
| 11 - Button   | 12 TURBO LED  | 13 + Button      | 14 USB Connector |               |
| 15 Controller cable   | 16 L Button   | 17 ZL Button     | 18 R Button      | 19 ZR Button  |

#### PC

- |   |               |                 |                  |                |
|---|---------------|-----------------|------------------|----------------|
| 1 Left Stick<br>(Functions as a button when pressed down.)  | 2 Control Pad | 3 No function   | 4 TURBO Button   | 5 GUIDE Button |
| 6 Right Stick<br>(Functions as a button when pressed down.) | 7 B Button    | 8 A Button      | 9 X Button       | 10 Y Button    |
| 11 BACK Button  | 12 TURBO LED  | 13 START Button | 14 USB Connector |                |
| 15 Controller cable   | 16 LT Button  | 17 LB Button    | 18 RT Button     | 19 RB Button   |

### How to connect

Please insert the USB connector of the controller into the USB port of the Nintendo Switch™ Dock.




To Nintendo Switch™ Dock USB port.

### L/R to ZL/ZR Toggle Function

Switch functions between L/R and ZL/ZR buttons.


#### How to switch




To Nintendo Switch™ Dock USB port.

Press and hold the ZL and ZR buttons simultaneously and connect the USB connector to the Nintendo Switch™ Dock USB port.

TURBO LED will turn off.



TURBO LED (RED) will turn on.



- \* Setting will remain even after you unplug or turn the power off.
- \* Repeat the process to reset the button settings.
- \* Buttons will switch when you turn on the Nintendo Switch while the USB is plugged and ZL/ZR buttons are simultaneously pressed.

### How to use the Turbo Functions

The Turbo hold function allows continuous rapid fire without having to hold the button. (Pressing the assigned button deactivates this).

The following buttons can be set to Turbo or Turbo hold mode:

A Button / B Button / X Button / Y Button / L Button / R Button / ZL Button / ZR Button / Control Pad (UP / DOWN / LEFT / RIGHT)

- \* Control Pad (UP, DOWN, LEFT or RIGHT) are not compatible with the Turbo hold mode, and can only be used to set Turbo mode.

|                          | Setting method  | Turbo Indicator  |  |
|--------------------------|---|--|--|
| <b>Turbo Mode</b>        | <p>Hold down the Turbo button and then press the button that you want to set to Turbo mode.</p> | <b>Button ON</b><br><p>TURBO LED will flash. (Green or Orange).</p>  | <b>Button OFF</b><br><p>TURBO LED will turn on. (Green or Orange).</p> |
| <b>Turbo Hold</b>        | <p>Press the button once more, and the button will remain in Turbo (Turbo Hold).</p>            | <b>Button ON</b><br><p>TURBO LED will turn on. (Green or Orange).</p>  | <b>Button OFF</b><br><p>TURBO LED will flash. (Green or Orange).</p>   |
| <b>Turbo OFF</b>         | <p>Pressing the Turbo button again once more will deactivate the Turbo function.</p>            | <p>OFF</p> <p>※ LED will turn red while L/R and ZL/ZR button functions are switched. In the case that after deactivating the turbo function, the Turbo Indicator LED does not turn off, this means that there is still a button set to Turbo/Turbo Hold.</p> |  |
| <b>OFF (All buttons)</b> | <p>Hold the TURBO Button and - Button and press the SELECT Button.</p>                          | <p>OFF</p> <p>※ LED will turn red while L/R and ZL/ZR button functions are switched. If you forget which buttons you have set to Turbo mode, deactivate them all and reassign, as you require.</p>   |  |

- \* The Turbo LED flash rate corresponds to the Turbo speed and will flash as long as the button is in Turbo mode.
- \* By pressing the HOME button, all Turbo function and Turbo hold settings will be deactivated.
- \* When restarting game play, you will need to set the Turbo function again.
- \* Turbo Function may not be compatible with all software titles. Please try adjusting the Turbo settings or simply turn OFF TURBO.
- \* Turbo function will deactivate when you unplug the USB connector.


### How to change Turbo Speed

You can adjust the Turbo mode to 3 different speeds.

While pressing the Turbo Button, push up on the Right Analog Stick to change the Turbo speed in the following order: 5 times/second → 10 times/second → 20 times/second

While pressing the Turbo Button, push down on the Right Analog Stick to change the Turbo speed in the following order: 20 times/second → 10 times/second → 5 times/second

- \* Turbo speed is set to 10 times/second by default.
- \* Right Stick must be returned to the neutral position before changing to the next turbo speed.
- \* The Turbo LED will flash at a rate corresponding to the Turbo speed for 2 seconds.



### Main Features

- Dimensions : 4.0 in (W) x 5.5 in (D) x 2.7 in (H)
- Cable length : 9.8 ft ■ Weight : 0.5 lbs
- Rating : 5V ⚡ 45mA

The normal function of the product may be disturbed by strong electro-magnetic interference. If so, simply reset the product to resume normal operation by following the instruction manual (How to connect). In case the function does not resume, please relocate to an area which does not have electro-magnetic interference to use the product.

#### PRODUCT DISPOSAL INFORMATION

Where you see this symbol on any of our electrical products or packaging, it indicates that the relevant electrical product or battery should not be disposed of as general household waste in Europe. To ensure the correct waste treatment of the product and battery, please dispose of them in accordance with any applicable local laws or requirements for disposal of electrical equipment or batteries. In so doing, you will help to conserve natural resources and improve standards of environmental protection in treatment and disposal of electrical waste. Applicable to EU countries only.



#### THE FCC WANTS YOU TO KNOW

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.

#### US

**Warranty**  
HORI warrants to the original purchaser that the product purchased new in its original packaging shall be free of any defects in material and workmanship for a period of 90 days from the original date of purchase. If the warranty claim cannot be processed through the original retailer please address directly to HORI at infous@hori.jp. Please visit <http://stores.horiusa.com/policies/> for warranty details.

#### EU

**Warranty**  
For all warranty claims made within the first 30 days after purchase, please check with the retailer where the original purchase was made for details. If the warranty claim cannot be processed through the original retailer or for any other inquiries pertaining to our products, please address directly to HORI at infoeu@hori.jp.

Please retain contact information for future reference.  
The image on the package may differ from the actual product.  
The manufacturer reserves the right to change the product design or specifications without notice.  
The wires are not to be inserted into socket-outlets.  
The packaging must be retained since it contains important information.  
HORI & HORI logo are registered trademarks of HORI.

## Mode d'emploi

Merci d'avoir acheté ce produit.

Veuillez lire attentivement les instructions avant d'en commencer toute utilisation.

Après avoir lu le feuillet d'instructions, veuillez le conserver à portée de main pour de future référence.

### Attention

- Conserver ce produit hors de portée d'enfants de moins de 3 ans.
- Risque d'étouffement.
- Ne conservez pas dans un milieu poussiéreux ou humide.
- N'utilisez pas ce produit s'il est endommagé.
- Ne mouillez pas le produit.
- N'exposez pas le produit à de forte chaleur trop longtemps.
- Ne touchez pas la partie métallique du port USB.
- Ne pas exercer de forte pression ou de choc sur le produit.
- Ne pas tirer ou plier le câble de connexion fortement.
- Ne jamais désassembler, réparer ou modifier ce produit.
- Pour nettoyer le produit, merci d'utiliser un chiffon sec et souple.
- Ne jamais utiliser de produits chimiques tels que le benzène ou du diluant.
- Ne pas utiliser le produit à d'autres fins que celui initialement énoncé. Nous ne sommes pas responsable pour tout accident ou dommage arrivant avec un usage autre que celui prévu par le produit.
- N'utilisez pas le produit à d'autres fins que celui initialement énoncé. Nous ne sommes pas responsable pour tout accident ou dommage arrivant avec un usage autre que celui prévu par le produit.

### Inclus



Manette: x 1



Mode d'emploi: x 1

### Plateforme

Nintendo Switch™ / PC(Xinput)



|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| OS supporté      | Windows 10 / 8 ~ 8.1 / 7     |
| Exigence Système | Port USB, Connexion Internet |

#### Important

Assurez-vous que votre Nintendo Switch™ est mise à jour avec le logiciel le plus récent.

\* Ce produit n'est pas une manette sans fil.  
\* Ne pas utiliser la Fonction Turbo dans le menu Accueil.

### Description



#### Nintendo Switch

- |  |                        |                     |                |               |
|--|------------------------|---------------------|----------------|---------------|
| 1 Stick analogique gauche (Analogique gauche (Appuyé)) | 2 Croix directionnelle | 3 Bouton de capture | 4 Bouton TURBO | 5 Bouton HOME |
| 6 Stick analogique droit (Analogique droite (Appuyé))  | 7 Bouton B             | 8 Bouton A          | 9 Bouton X     | 10 Bouton Y   |
| 11 Bouton -  | 12 Indicateur TURBO    | 13 Bouton +         | 14 Connecteur  |               |
| 15 Câble de la manette                                 | 16 Bouton L            | 17 Bouton ZL        | 18 Bouton R    | 19 Bouton ZR  |

#### PC

- |  |                        |                   |                |                |
|--|------------------------|-------------------|----------------|----------------|
| 1 Stick analogique gauche (Analogique gauche (Appuyé)) | 2 Croix directionnelle | 3 Pas de fonction | 4 Bouton TURBO | 5 Bouton GUIDE |
| 6 Stick analogique droit (Analogique droite (Appuyé))  | 7 Bouton B             | 8 Bouton A        | 9 Bouton X     | 10 Bouton Y    |
| 11 Bouton retour                                       | 12 Indicateur TURBO    | 13 Bouton Start   | 14 Connecteur  |                |
| 15 Câble de la manette                                 | 16 Bouton LT           | 17 Bouton LB      | 18 Bouton RT   | 19 Bouton RB   |

### Connexion

Merci de bien vouloir insérer la prise USB de la manette au port USB de la Nintendo Switch™ Dock.




Vers le port USB du Dock de la Nintendo Switch™.

### Fonction de basculement de L/R à ZL/ZR

Changez les fonctions entre les boutons L/R et ZL/ZR.

#### Comment les changer



Vers le port USB du Dock de la Nintendo Switch™.

Appuyez et maintenez les boutons ZL et ZR simultanément et connectez le port USB de la manette au port USB de du Dock de la Nintendo Switch™.

La LED Turbo s'éteindra.



La LED Turbo (Rouge) s'allumera.



\* Les paramètres resteront enregistrés après que vous ayez débranché la manette ou éteint la console.  
\* Répétez la procédure pour réinitialiser les paramètres.  
\* Quand vous allumerez la Nintendo Switch et que la manette est branché, tout en appuyant sur ZL/ZR, les touches changeront.

### Comment utiliser les fonctions Turbo

La fonction Turbo Hold permet de répéter la pression d'un bouton sans avoir à maintenir celui-ci. (Une simple pression du bouton permet d'activer / désactiver le mode Turbo).

Les boutons peuvent être réglés en mode Turbo ou Turbo Hold:

Bouton A / Bouton B / BOUTON X / BOUTON Y / BOUTON L / Bouton R / Bouton ZL / Bouton ZR / Croix directionnelle (HAUT / BAS / GAUCHE / DROITE)

\* Les boutons de la croix directionnelle (HAUT, BAS, GAUCHE ou DROITE) ne sont pas compatibles avec le réglage Turbo hold et ne peuvent être réglé qu'en mode Turbo.

#### Méthode de réglage

#### Voyant du mode Turbo

**Mode Turbo**  
Bouton TURBO + Bouton TURBO  
Maintenez la touche pour enfoncée puis appuyez sur la touche pour laquelle vous souhaitez activer le mode Turbo.

Bouton ON  
TURBO LED s'allumera. (Vert ou Orange)

Bouton OFF  
TURBO LED s'allumera. (Vert ou Orange)

**Turbo Hold**  
Bouton TURBO + Bouton TURBO  
Appuyez une nouvelle fois sur ce bouton, le mode turbo restera actif pour celle-ci (Verrou Turbo)

Bouton ON  
TURBO LED s'allumera. (Vert ou Orange)

Bouton OFF  
TURBO LED s'allumera. (Vert ou Orange)

**Turbo OFF**  
Bouton TURBO + Bouton TURBO  
Appuyez une nouvelle fois sur cette touche pour désactiver le mode Turbo.

OFF  
\* La LED s'allumera Rouge quand les touches L/R et ZL/ZR seront inversés. Si l'indicateur Turbo ne s'éteint pas après que vous ayez désactivé le mode Turbo, cela signifie qu'un ou plusieurs boutons sont toujours réglés en mode Turbo.

**ARRET (TOUTES les touches)**  
Bouton TURBO + Bouton -  
Pour désactiver tous les réglages Turbo, appuyez sur la touche SELECT tout en maintenant enfoncé le bouton TURBO.

OFF  
\* La LED s'allumera Rouge quand les touches L/R et ZL/ZR seront inversés. S'il arrive que vous oubliez les boutons auxquels vous avez assigné le mode Turbo, vous pouvez toujours désactiver et réassigner le mode Turbo.

\* La lumière LED du Turbo correspond à la vitesse du Turbo et sera allumée tant qu'une des touches sera en mode Turbo.  
\* En pressant le bouton HOME, toutes les fonctions Turbo et le réglage Turbo hold seront désactivées.  
\* Quand vous réinitialisez le jeu, vous devrez réactiver la fonction Turbo.

\* La fonction Turbo peut ne pas être compatible avec tous les jeux.  
\* Essayez de régler les paramètres Turbo ou tout simplement éteindre TURBO.  
\* La fonction Turbo se désactivera quand vous débrancherez la manette.

### Changer la vitesse du turbo

Vous pouvez régler le turbo sur 3 vitesses différentes.

L'image sur l'emballage sur le bouton Turbo, appuyez sur le joystick analogique droit pour changer la vitesse Turbo dans l'ordre suivant:

5 fois / seconde → 10 fois / seconde → 20 fois / seconde

Tout en appuyant sur le bouton Turbo, appuyez sur le joystick analogique droit pour changer la vitesse Turbo dans l'ordre suivant:

20 fois / seconde → 10 fois / seconde → 5 fois / seconde

\* La vitesse par défaut du Turbo est de 10/fois pas seconde

\* L'analogique droit doit être remis dans sa position de départ avant de passer à la vitesse Turbo suivante.

\* La LED du Turbo va clignoter à la vitesse correspondant à la vitesse du turbo pendant 2 secondes.



### Caractéristiques principales

- Dimensions : 103mm (T) x 141mm (B) x 69mm (H)
- Longueur du câble : 3m ■ Poids : 227g
- Voltage : 5V ~ 45mA

Il est possible que la fonction normale du produit soit perturbée par d'éventuelles interférences électromagnétiques. Dans ce cas, réinitialisez simplement le produit pour en reprendre l'utilisation en suivant le manuel d'instructions (Connexion).

Dans le cas où la fonction ne peut être redémarrée, utilisez le produit dans un autre endroit.

#### INFORMATIONS SUR LA DESTRUCTION DU PRODUIT

Le symbole ci-dessus signifie que, conformément aux lois et réglementations locales, vous devez mettre au rebut votre produit et/ou sa batterie séparément des ordures ménagères. Lorsque ce produit n'est plus utilisable, portez-le dans un centre de collecte des déchets agréé par les autorités locales.

La collecte et le recyclage séparés de votre produit et/ou de sa batterie lors de l'élimination permettent de résoudre ce problème au moyen d'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- en orientant l'antenne réceptrice différemment ou en la changeant de place



#### Remarque :

cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de la classe B, en vertu de la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection suffisante contre les interférences nuisibles dans les installations résidentielles.

Cet équipement génère, utilise et peut dégrader de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions du fabricant, provoquera d'interférences préjudiciables aux communications radio.

Si n'existe toutefois aucune garantie qu'un équipement particulier ne souffrira pas d'interférences.

Si cet équipement entraîne des interférences préjudiciables à la réception des émissions radio ou de télévision, identifiées en mettant l'appareil hors tension, puis sous tension, il est recommandé que l'utilisateur tente de résoudre ce problème au moyen d'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- en orientant l'antenne réceptrice différemment ou en la changeant de place

#### US

##### Garantie

HORI garantie à l'acheteur original que le produit acheté neuf dans son emballage original est sans défaut matériel ni de production et cette garantie pour une période de 90 jours à partir de la date d'achat originale.

Si votre demande de garantie ne peut être prise en charge par votre revendeur veuillez vous adresser directement à Hori: infous@hori.jp.

S'il vous plaît visitez <http://stores.horiusa.com/policies/> pour les détails de la garantie.

#### EU

##### Garantie

Pour toute demande de garantie dans les 30 jours après achat, veuillez en référer auprès de votre revendeur où le produit a été acheté originellement. Si votre demande de garantie ne peut pas être prise en charge par votre revendeur, ou pour toutes autres questions sur nos produits, veuillez vous adresser directement à Hori: infoeu@hori.jp.

Veuillez conserver les informations de contact pour toute référence ultérieure. L'image sur l'emballage peut différer du produit réel.

Le fabricant se réserve le droit de changer le design du produit ou ses caractéristiques techniques sans préavis. Veuillez ne pas insérer les câbles dans les prises de courant.

L'emballage doit être conservé car il contient des informations importantes. HORI et le logo de HORI sont des marques déposées de HORI.

# Bedienungsanleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben.  
Bevor Sie dieses Produkt verwenden, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.  
Heben Sie die Bedienungsanleitung zu Ihrer Information auf.

## Achtung

- Bewahren Sie dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern unter 3 Jahren auf.
- Erstickungsgefahr!
- Halten Sie den Controller von Staub und Feuchtigkeit fern.
- Nutzen Sie dieses Produkt nicht in beschädigtem oder veränderten Zustand.
- Schätzen Sie das Produkt vor Nässe.
- Halten Sie das Produkt von durchgehender Hitze einwirkung fern.
- Bitte fassen Sie den metallischen Teil des USB-Steckers nicht an.
- Setzen Sie das Produkt nicht starkem Druck oder Gewicht aus.
- Bitte reißen oder biegen Sie das Controllerkabel nicht.
- Das Produkt nicht modifizieren, reparieren, oder anderweitig auseinandernehmen.
- Benutzen Sie bitte lediglich ein weiches, trockenes Tuch um das Produkt zu reinigen.  
Bitte verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel wie Benzin oder Lösungsmittel.
- Nutzen Sie dieses Produkt lediglich für seinen vorgesehenen Zweck.  
Wir übernehmen keine Verantwortung für Unfälle und Schäden, welche durch Nutzung für andere Zwecke als vorgesehen verursacht werden.

## Enthält



Controller: x 1



Bedienungsanleitung: x 1

## Plattform

### Nintendo Switch™ / PC(Xinput)



|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Unterstützte Betriebssysteme | Windows®10 / 8~8.1 / 7            |
| Systemvoraussetzungen        | USB-Anschluss, Internetverbindung |

### Wichtig

Stellen Sie sicher, dass Ihre Nintendo Switch™ mit der neuesten Firmware up to date ist.

\* Dieses Produkt ist kein Drahtlos-Controller.  
\* Nutzen Sie die TURBO-Funktion nicht im HOME-Menü.

## Bezeichnung der Teile



### Nintendo Switch


- |   |                 |                 |               |              |
|---|-----------------|-----------------|---------------|--------------|
| 1 Linker Stick (Linker Stick Taste (gedrückt halten))   | 2 Steuerkreuz   | 3 Aufnahmetaste | 4 TURBO-Taste | 5 HOME-Taste |
| 6 Rechter Stick (Rechter Stick Taste (gedrückt halten)) | 7 B-Taste       | 8 A-Taste       | 9 X-Taste     | 10 Y-Taste   |
| 11 --Taste  | 12 Turboanzeige | 13 ++Taste      | 14 Stecker    |              |
| 15 Controllerkabel                                      | 16 L-Taste      | 17 ZL-Taste     | 18 R-Taste    | 19 ZR-Taste  |

### PC

- |   |                 |                  |               |               |
|---|-----------------|------------------|---------------|---------------|
| 1 Linker Stick (Linker Stick Taste (gedrückt halten))   | 2 Steuerkreuz   | 3 Keine Funktion | 4 TURBO-Taste | 5 GUIDE-Taste |
| 6 Rechter Stick (Rechter Stick Taste (gedrückt halten)) | 7 B-Taste       | 8 A-Taste        | 9 X-Taste     | 10 Y-Taste    |
| 11 BACK-Taste   | 12 Turboanzeige | 13 START-Taste   | 14 Stecker    |               |
| 15 Controllerkabel                                      | 16 LT-Taste     | 17 LB-Taste      | 18 RT-Taste   | 19 RB-Taste   |

## Verbinden

Stecken Sie bitte den USB-Stecker des Controllers in den USB-Anschluss der Nintendo Switch™ Dock.




Mit der USB BÜchse des Nintendo Switch™ Dock verbinden.

## Vertauschen der L/R und ZL/ZR Funktion

Sie können die Funktion der L/R und ZL/ZR Tasten vertauschen.


### Wie man die Funktionen tauscht




Mit der USB BÜchse des Nintendo Switch™ Dock verbinden.

Drücken und halten Sie gleichzeitig die ZL- und ZR-Tasten und verbinden Sie das USB Kabel mit der USB BÜchse des Nintendo Switch™ Docks.

Die TURBO-LED hört auf zu leuchten.



Die TURBO-LED beginnt zu leuchten.



\* Die Einstellungen werden nach dem Ausschalten oder dem Abziehen des Kabels beibehalten.  
\* Wiederholen Sie den Vorgang um die Tasteneinstellungen zurückzusetzen.  
\* Wenn Sie die ZL/ZR Tasten gleichzeitig halten und das USB-Kabel verbinden, werden die Tasten getauscht sobald Sie die Nintendo Switch anschalten.

## Turbofunktion

Mit der Turbo-Hold Funktion können Sie durchgehend schießen/schlagen etc., ohne die Taste gedrückt zu halten. (Wird durch erneutes Drücken der zugewiesenen Taste deaktiviert).

Folgende Tasten sind mit dem Turbo und Turbo-Hold Modus kompatibel:

- A-Taste / B-Taste / X-Taste / Y-Taste / L-Taste / R-Taste / ZL-Taste / ZR-Taste / Steuerkreuz (OBEN / UNTEN / LINKS / RECHTS)

\* Das Steuerkreuz (OBEN, UNTEN, LINKS, RECHTS) ist mit dem Turbo-Modus, aber nicht mit dem Turbo-Hold-Modus kompatibel.

|   | Einstellung  | Turbo-Indikator  |   |   |
|---|--|--|---|---|
| <b>Turbomodus</b>   | <p>Drücken Sie die Turbo-Taste und gleichzeitig die Taste, die Sie dem Turbo-Modus zuordnen möchten.</p> | <table border="0"> <tr> <td> <b>Turbomodus aktiv</b><br/> <p>TURBO-LED blinkt. (grün oder orange)</p> </td> <td> <b>Turbomodus nicht aktiv</b><br/> <p>Die TURBO-LED beginnt zu leuchten. (grün oder orange)</p> </td> </tr> </table>                                  | <b>Turbomodus aktiv</b><br><p>TURBO-LED blinkt. (grün oder orange)</p>                  | <b>Turbomodus nicht aktiv</b><br><p>Die TURBO-LED beginnt zu leuchten. (grün oder orange)</p> |
| <b>Turbomodus aktiv</b><br><p>TURBO-LED blinkt. (grün oder orange)</p>                  | <b>Turbomodus nicht aktiv</b><br><p>Die TURBO-LED beginnt zu leuchten. (grün oder orange)</p>            |  |   |   |
| <b>Turbo-Hold</b>   | <p>Drücken Sie die Taste noch einmal, und die Taste verbleibt in Turbo (Turbo-Hold).</p>                 | <table border="0"> <tr> <td> <b>Turbomodus aktiv</b><br/> <p>Die TURBO-LED beginnt zu leuchten. (grün oder orange)</p> </td> <td> <b>Turbomodus nicht aktiv</b><br/> <p>TURBO-LED blinkt. (grün oder orange)</p> </td> </tr> </table>                                  | <b>Turbomodus aktiv</b><br><p>Die TURBO-LED beginnt zu leuchten. (grün oder orange)</p> | <b>Turbomodus nicht aktiv</b><br><p>TURBO-LED blinkt. (grün oder orange)</p>                  |
| <b>Turbomodus aktiv</b><br><p>Die TURBO-LED beginnt zu leuchten. (grün oder orange)</p> | <b>Turbomodus nicht aktiv</b><br><p>TURBO-LED blinkt. (grün oder orange)</p>                             |  |   |   |
| <b>Turbo AUS</b>  | <p>Durch erneutes Drücken der Taste können Sie die Turbo-Funktion deaktivieren.</p>                      | <p>OFF<br/>* Die LED leuchtet rot wenn die L/R und ZL/ZR Tastenfunktionen vertauscht sind.</p>   |   |   |
| <b>Aus (Alle Tasten)</b>  | <p>Drücken Sie gleichzeitig die TURBO- und die --Taste, um alle Turbo-Einstellungen zu deaktivieren.</p> | <p>OFF<br/>* Die LED leuchtet rot wenn die L/R und ZL/ZR Tastenfunktionen vertauscht sind.<br/>Wenn Sie vergessen haben, welche Tasten Sie dem Turbo-Modus zugewiesen haben, deaktivieren Sie alle und nehmen Sie eine neue Zuordnung Ihrer Wahl entsprechend vor.</p> |   |   |

\* Die Blinkgeschwindigkeit der TURBO-LED entspricht der Turbo-Geschwindigkeit. Die LED blinkt solange eine Taste im Turbomodus ist.  
\* Durch Drücken des HOME-Knopfes werden alle Turbo- und Turbo Hold-Einstellungen deaktiviert.  
\* Beim erneuten Spielen muss die Turbo-Funktion erneut eingestellt werden.  
\* Die Turbo-Funktion ist möglicherweise nicht mit allen Spielen kompatibel.  
\* Bitte probieren Sie verschiedene Einstellungen aus oder schalten Sie die Turbo-Funktion aus.  
\* Die Turbo-Funktion wird deaktiviert wenn Sie das USB-Kabel entfernen.


## Ändern der Turbostufen

Der Turbomodus kann in 3 Stufen geregelt werden.

Bei gedrückter Turbo-Taste, drücken Sie den rechten Analogstick nach oben, um die Turbogeschwindigkeit wie folgt zu ändern:  
5 Mal / Sekunde → 10 Mal / Sekunde → 20 Mal / Sekunde



Bei gedrückter Turbo-Taste, drücken Sie den rechten Analogstick nach unten, um die Turbogeschwindigkeit wie folgt zu ändern:  
20 Mal / Sekunde → 10 Mal / Sekunde → 5 Mal / Sekunde



\* Die Standardgeschwindigkeit ist 10 Mal / Sekunde.  
\* Der rechte Stick muss in eine neutrale Position zurückgebracht werden bevor es möglich ist in die nächste Turbogeschwindigkeit zu wechseln.  
\* Das Turbo-LED blinkt in der entsprechenden Geschwindigkeit für 2 Sekunden.

## Hauptspezifikationen

- Maße: 103mm (T) x 141mm (B) x 69mm (H)
- Kabellänge: 3m ■ Gewicht: 227g
- Leistung: 5V ≡ 45mA

Die normale Funktion des Produktes kann durch elektromagnetische Störungen beeinträchtigt werden. Setzen Sie das Produkt gegebenenfalls anhand der Gebrauchsanweisung zurück, um den normalen Gebrauch fortzusetzen.

Falls dies das Problem nicht behebt, benutzen Sie das Produkt bitte an einem anderen Ort.

### INFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG

Falls Sie das nebenstehende Symbol auf einem unserer elektronischen Produkte oder deren Verpackung sehen, bedeutet das, dass dieses Produkt in Europa nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Um das Produkt und Batterien korrekt zu entsorgen, informieren Sie sich bitte über die lokalen Gesetze und Regulierungen zur Entsorgung von elektronischen Geräten und Batterien.

Dadurch helfen Sie mit natürlichen Ressourcen zu schonen und den Umgang mit elektronischem Abfall zu verbessern. Gilt nur für EU-Länder.



Das FCC informiert: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Bestimmungen für ein Class B digitales Gerät im Einklang mit Abschnitt 15 der FCC-Regeln. Diese Bestimmungen sind dazu bestimmt angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen im Haus zu bieten.

Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese auch ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es Funkstörungen verursachen. Es ist allerdings nicht garantiert, dass derartige Störungen in bestimmten Installationsweisen nicht auftreten.

Wenn dieses Gerät Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, die durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden können, sollte der Benutzer versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder positionieren Sie sie an anderer Stelle.
- Erhöhen Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.

### US

#### Garantie

Für 90 Tage nach dem ursprünglichen Kaufdatum garantiert HORI dem ursprünglichen Käufer, dass das neu und in Originalverpackung gekaufte Produkt frei von jeglichen Mängeln in Material und Verarbeitung ist.

Falls der Garantiespruch nicht über den ursprünglichen Verkäufer abgewickelt werden kann, kontaktieren Sie HORI bitte direkt unter [infous@hori.jp](mailto:infous@hori.jp).

Bitte besuchen Sie <http://stores.horiusa.com/policies/> für Details zur Garantie.

### EU

#### Garantie

Für alle Gewährleistungsansprüche innerhalb der ersten 30 Tage nach dem Kauf, wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie der ursprüngliche Kauf stattgefunden hat. Wenn der Garantiespruch nicht über den Fachhändler geleistet wird oder Sie eine ursprüngliche Frage, wenden Sie sich bitte direkt an HORI durch [infoeu@hori.jp](mailto:infoeu@hori.jp).

Bitte bewahren Sie die Kontaktinformationen auf. Bilder und Darstellungen auf der Verpackung können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Der Hersteller behält das Recht vor, die Spezifikation des Produktes ohne Warnung zu ändern. Kabel nicht in eine Steckdose stecken.

Die Verpackung muss aufgehoben werden, da sie wichtige Informationen enthält. HORI und das HORI-Logo sind eingetragene Warenzeichen von HORI.

# Manuale di istruzioni

Grazie per aver scelto questo prodotto.  
Prima di utilizzarlo, leggere attentamente le istruzioni.  
Una volta lette le istruzioni, conservarle per riferimenti futuri.

## Avvertenza

- Tenere questo prodotto fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni.
  - Pericolo di soffocamento.
  - Tenere il controller lontano da polvere e umidità.
  - Non usare questo prodotto in caso di danneggiamento o alterazione.
  - Non bagnare il prodotto.
  - Non lasciare il prodotto in ambienti caldi per lunghi periodi.
  - Non toccare le parti metalliche della presa USB.
  - Non sottoporre il prodotto ad urti o pesi.
  - Non tirare con forza o piegare il cavo del controller.
  - Non smontare, riparare o modificare questo prodotto.
  - In caso di pulizia, usare unicamente un panno asciutto.
  - Non usare agenti chimici come benzina o diluenti.
  - Non impiegare il prodotto per usi diversi da quelli previsti.
- HORI non è responsabile per alcun incidente o danno causato da un uso diverso da quello previsto.

## Contenuto



Controller: x1



Manuale di istruzioni: x1

## Piattaforma

### Nintendo Switch™ / PC(Xinput)



|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Sistemi supportati   | Windows®10 / 8~8.1 / 7          |
| Requisiti di sistema | Porta USB, Connessione Internet |

#### Importante

Assicuratevi che la tua Nintendo Switch™ sia aggiornata all'ultima versione del software di sistema.

\* Questo prodotto non è un controller wireless.  
\* Non usare la funzionalità Turbo nel menù HOME.

## Nomi dei componenti



### Nintendo Switch


|   |                           |                       |                   |                 |
|---|---------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|
| 1 Joystick sinistro (Può essere premuto e usato come un pulsante) | 2 Pulsantiera direzionale | 3 Pulsante di cattura | 4 Pulsante TURBO  | 5 Pulsante HOME |
| 6 Joystick destro (Può essere premuto e usato come un pulsante)   | 7 Pulsante B              | 8 Pulsante A          | 9 Pulsante X      | 10 Pulsante Y   |
| 11 Pulsante -   | 12 LED TURBO              | 13 Pulsante +         | 14 Connettore USB |                 |
| 15 Cavo del controller  | 16 Pulsante L             | 17 Pulsante ZL        | 18 Pulsante R     | 19 Pulsante ZR  |

### PC

|   |                           |                    |                   |                  |
|---|---------------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| 1 Joystick sinistro (Può essere premuto e usato come un pulsante) | 2 Pulsantiera direzionale | 3 Nessuna funzione | 4 Pulsante TURBO  | 5 Pulsante GUIDE |
| 6 Joystick destro (Può essere premuto e usato come un pulsante)   | 7 Pulsante B              | 8 Pulsante A       | 9 Pulsante X      | 10 Pulsante Y    |
| 11 Pulsante BACK  | 12 LED TURBO              | 13 Pulsante START  | 14 Connettore USB |                  |
| 15 Cavo del controller  | 16 Pulsante LT            | 17 Pulsante LB     | 18 Pulsante RT    | 19 Pulsante RB   |

## Come collegare il prodotto

Inserire il connettore USB del controller nella porta USB sulla base della Nintendo Switch™.




Alla porta USB sulla base della Nintendo Switch™.

## Funzionalità di commutazione da L/R a ZL/ZR

Inverte le funzioni tra i pulsanti L/R e ZL/ZR.


#### Come invertire




Alla porta USB sulla base della Nintendo Switch™.

Premere contemporaneamente i pulsanti ZL e ZR e, tenendo premuto, collegare il cavo USB alla porta USB sulla base della Nintendo Switch™.

Il LED TURBO si spegne.



Il LED TURBO (ROSSO) si accende.



- \* Le impostazioni rimarranno attive anche dopo aver scollegato il controller o spenta la console.
- \* Ripetere il processo per riportare i pulsanti alle impostazioni predefinite.
- \* I pulsanti invertiranno le loro funzioni solo accendendo la Nintendo Switch mentre il cavo USB è collegato e i pulsanti ZL/ZR sono premuti contemporaneamente.

## Come utilizzare la funzione Turbo

La funzione Turbo permette di sparare continuamente senza dover tenere premuto il tasto (Premendo i tasti assegnati questo viene disattivato).

I seguenti pulsanti possono essere impostati in modalità Turbo o Turbo Hold :

Pulsante A / Pulsante B / Pulsante X / Pulsante Y / Pulsante L / Pulsante R / Pulsante ZL / Pulsante ZR / Pulsantiera direzionale (su / giù / sinistra / destra)

\* La pulsantiera direzionale (su / giù / sinistra / destra) non è compatibile con la modalità Turbo Hold e può essere impostata solamente in modalità Turbo semplice.

#### Metodo di impostazione

#### Indicatore Turbo

**Modalità Turbo**  
Tasto TURBO + Pulsante  
Tenere premuto il pulsante Turbo e poi premere il tasto che si vuole impostare in modalità Turbo.

**Pulsante ON**  
Il LED TURBO lampeggerà. (Verde o Arancione)

**Pulsante OFF**  
Il LED TURBO si accenderà. (Verde o Arancione)

**Turbo Hold**  
Tasto TURBO + Pulsante  
Se si preme nuovamente il pulsante TURBO, la funzione Turbo rimarrà attiva (Turbo Hold).

**Pulsante ON**  
Il LED TURBO si accenderà. (Verde o Arancione)

**Pulsante OFF**  
Il LED TURBO lampeggerà. (Verde o Arancione)

**Turbo OFF**  
Tasto TURBO + Pulsante  
Premere di nuovo il pulsante disattiverà la funzione Turbo.

**OFF**  
Il LED diventerà rosso nel momento in cui le funzioni dei pulsanti L/R e ZL/ZR vengono invertite.

**OFF (Tutti i pulsanti)**  
Tasto TURBO + Pulsante -  
Tenere premuto il pulsante TURBO e premendo il pulsante SELECT allo stesso tempo si disattivano le impostazioni turbo.

**OFF**  
Il LED diventerà rosso nel momento in cui le funzioni dei pulsanti L/R e ZL/ZR vengono invertite.

Se si dimentica quale tasto è stato impostato in modalità Turbo, disattivarli tutti e riassegnare.

\* La frequenza di lampeggiamento del LED TURBO corrisponde alla velocità turbo selezionata.  
\* Il LED TURBO continuerà a lampeggiare fintantoché uno dei pulsanti è attivato in modalità TURBO.  
\* Premendo il pulsante HOME, tutte le impostazioni delle funzioni Turbo e Turbo Hold saranno disattivate.  
\* Nel momento in cui si riprende il gioco sarà necessario impostare nuovamente la funzionalità Turbo.  
\* La funzione Turbo potrebbe non essere compatibile con tutti i giochi.  
\* Provare a regolare le impostazioni Turbo o semplicemente spegnere TURBO.  
\* La funzionalità Turbo verrà disattivata scollegando il connettore USB.

## Modificare la velocità Turbo

La modalità Turbo può essere regolata su 3 velocità differenti.

Tenendo premuto il pulsante Turbo, spingere verso l'alto il joystick destro per cambiare la velocità Turbo nel seguente ordine:  
5 volte / secondo → 10 volte / secondo → 20 volte / secondo



Tenendo premuto il pulsante Turbo, spingere verso il basso il joystick destro per cambiare la velocità Turbo nel seguente ordine:  
20 volte / secondo → 10 volte / secondo → 5 volte / secondo



\* La velocità Turbo è impostata a 10 volte / secondo per impostazione predefinita.  
\* Il Joystick destro deve essere collocato in posizione neutrale prima di passare alla velocità turbo successiva.  
\* Il LED TURBO lampeggerà ad un tasso corrispondente alla velocità turbo per 2 secondi.

## Specifiche tecniche

- Dimensioni: 103mm (W) x 141mm (D) x 69mm (H)
- Lunghezza del cavo: 3m ■ Peso: 227g
- Classe: 5V ⚡ 45mA

Il normale funzionamento di questo prodotto potrebbe essere disturbato da forti interferenze elettromagnetiche. In tal caso, si prega semplicemente di resettare il prodotto riportandolo alle impostazioni predefinite (vedere "Come collegare il prodotto").

Nel caso in cui non ci siano miglioramenti, si consiglia di spostarsi verso un'area assente da interferenze elettromagnetiche per usare il prodotto.

I fili non devono essere inseriti all'interno di prese elettriche.

Si prega di conservare la confezione del prodotto e il manuale di istruzioni per consultazione futura.

INFORMAZIONI PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO  
Se trovate questo simbolo su uno dei nostri prodotti o imballaggi, significa che il prodotto o la batteria non devono essere trattati come rifiuti domestici in Europa. Per garantire un trattamento adeguato dei rifiuti per il prodotto o la batteria, smaltirlo in conformità alla normativa in vigore nel vostro luogo di residenza in relazione al trattamento di apparecchi elettrici e batterie. In questo modo si contribuisce a preservare le risorse naturali e migliorare gli standard di protezione ambientale riguardanti il trattamento e il riciclaggio dei rifiuti elettrici. Questo vale solo per i paesi dell'UE.



LA FCC INFORMA:  
Questa apparecchiatura è stata testata e ritenuta conforme ai limiti per un dispositivo digitale di classe B, come specificato nella parte 15 delle normative FCC. Tali limiti sono studiati per fornire una protezione ragionevole rispetto alle interferenze dannose in un'installazione domestica.

Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non viene installata in conformità con le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio.

Tuttavia, non vi è garanzia che non si verifichino interferenze in un'installazione particolare.

Se l'apparecchiatura causa interferenze alla ricezione radiotelevisiva, verificabili accendendo e spegnendo l'apparecchiatura, si consiglia all'utente di correggere le interferenze in uno dei seguenti modi:

- Riorientare o posizionare l'antenna di ricezione.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.

US  
Garanzia  
HORI garantisce al compratore originale, durante un periodo di 90 giorni dal momento dell'acquisto, che questo prodotto, quando acquistato nuovo e nel suo imballaggio originale, è privo di qualsiasi difetto materiale o di fabbricazione.

Nel caso in cui la domanda di garanzia a non potesse essere presa in carico dal negozio dove l'acquisto è avvenuto si prega di contattare direttamente HORI a [info@hori.jp](mailto:info@hori.jp).

Per maggiori informazioni sulla garanzia, visitare il nostro sito web: <http://stores.horiusa.com/policies/>

EU  
GARANZIA  
Per tutte le richieste di garanzia effettuate entro i primi 30 giorni dopo l'acquisto, si prega di rivolgersi al rivenditore presso il quale il primo acquisto è stato effettuato per i dettagli. Se la richiesta di garanzia non può essere elaborata dal rivenditore originale, così come per qualunque domanda circa il nostro catalogo, si prega di rivolgersi direttamente a HORI scrivendo a [infoeu@hori.jp](mailto:infoeu@hori.jp).

Conservare le informazioni di contatto per riferimento futuro.  
L'illustrazione mostrata può differire dal prodotto reale.  
Non tentare di modificare il design o le specifiche del prodotto senza preavviso.  
Il produttore riserva il diritto di questo prodotto a una presa elettrica.  
Conserva l'imballo, in quanto contiene informazioni importanti.  
HORI e il logo HORI sono marchi registrati di HORI.

# Manual de instrucciones

Gracias por haber elegido este producto.  
Antes de usarlo, por favor, lee detenidamente el manual de instrucciones.  
Una vez lo hayas hecho, recomendamos que lo guardes para futuras consultas.

## Advertencia

- Mantén este producto lejos del alcance de los niños menores de 3 años.
- Riesgo de asfixia.
- Mantén el controlador alejado de zonas húmedas o con polvo.
- No utilices este producto si ha sido dañado o modificado.
- No lo mojes.
- No lo dejes en ambientes calurosos durante periodos prolongados.
- No toques la parte metálica del conector USB.
- No apliques una fuerza excesiva al utilizar el producto.
- No tires bruscamente del cable del controlador ni lo retuerzas.
- No desmontes, arregles o alteres este producto.
- En caso de necesitar limpiarlo, emplea un paño suave y seco.
- No utilices agentes químicos como bencina o disolventes.
- No des a este producto más usos que aquel para el que fue diseñado.
- El fabricante no asumirá ninguna responsabilidad por accidentes o daños derivados de un uso indebido del producto.

## Contenido



Mando: × 1



Manual de instrucciones: × 1

## Plataforma

### Nintendo Switch™ / PC (Xinput)



|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| SO compatibles         | Windows®10/8-8.1/7              |
| Requisitos del sistema | Puerto USB, conexión a internet |

### Importante

Asegúrate de que la Nintendo Switch™ cuenta con la última versión del software del sistema.

\* Este producto no es un controlador inalámbrico.  
\* No utilices la función Turbo en el menú HOME.

## Esquema



### Nintendo Switch

- |  |              |                    |                 |              |
|--|--------------|--------------------|-----------------|--------------|
| 1 Stick izquierdo (Botón del joystick izquierdo (al pulsarlo)) | 2 Cruzeta    | 3 Botón de captura | 4 Botón TURBO   | 5 Botón HOME |
| 6 Stick derecho (Botón del joystick derecho (al pulsarlo))     | 7 Botón B    | 8 Botón A          | 9 Botón X       | 10 Botón Y   |
| 11 Botón -   | 12 LED TURBO | 13 Botón +         | 14 Conector USB |              |
| 15 Cable del controlador                                       | 16 Botón L   | 17 Botón ZL        | 18 Botón R      | 19 Botón ZR  |

### PC

- |  |              |                   |                 |               |
|--|--------------|-------------------|-----------------|---------------|
| 1 Stick izquierdo (Botón del joystick izquierdo (al pulsarlo)) | 2 Cruzeta    | 3 Ninguna función | 4 Botón TURBO   | 5 Botón GUIDE |
| 6 Stick derecho (Botón del joystick derecho (al pulsarlo))     | 7 Botón B    | 8 Botón A         | 9 Botón X       | 10 Botón Y    |
| 11 Botón ATRÁS   | 12 LED TURBO | 13 Botón START    | 14 Conector USB |               |
| 15 Cable del controlador                                       | 16 Botón LT  | 17 Botón LB       | 18 Botón RT     | 19 Botón RB   |

## Cómo conectar el producto

Introduce el conector USB del mando en el puerto USB de la base de la Nintendo Switch™.




Al puerto USB de la base de la Nintendo Switch™.

## Función de conmutación L/R a ZL/ZR

Intercambia las funciones de los botones L/R y ZL/ZR.

### Cómo conmutar




+




Al puerto USB de la base de la Nintendo Switch™.

Conecta el conector USB al puerto USB de la base de la Nintendo Switch™ mientras mantienes pulsados simultáneamente los botones ZL y ZR.

El LED TURBO se apagará.



El LED TURBO (ROJO) se encenderá.



\* La configuración se conservará incluso si desenchufas o apagas la consola.  
\* Repite el proceso para devolver a los botones su configuración de fábrica.  
\* Los botones intercambiarán sus funciones cuando enciendas la Nintendo Switch con el cable USB conectado y los botones ZL/ZR pulsados a la vez.

## Cómo utilizar las funciones Turbo

La función Turbo Hold permite ejecutar la función Turbo para una acción concreta sin necesidad de mantener ese botón.

Los siguientes botones son compatibles con los modos Turbo y Turbo Hold:

Botón A / Botón B / Botón X / Botón Y / Botón L / Botón R / Botón ZL / Botón ZR / Cruzeta (ARRIBA / ABAJO / IZQUIERDA / DERECHA)

\* Los botones de dirección de la cruzeta (ARRIBA / ABAJO / IZQUIERDA / DERECHA) no son compatibles con el modo Turbo Hold, pero sí con el modo Turbo.

|  | Modo de ajuste  | Indicador Turbo   |  |   |
|--|---|---|--|---|
| <b>Modo Turbo</b>  | <p>Pulsa el botón al que quieres asignar el modo Turbo mientras mantienes pulsado el botón TURBO.</p>                         | <table border="0"> <tr> <td> <b>Botón ON</b><br/> <p>El LED TURBO parpadeará. (Verde o naranja)</p> </td> <td> <b>Botón OFF</b><br/> <p>El LED TURBO se encenderá. (Verde o naranja)</p> </td> </tr> </table>                             | <b>Botón ON</b><br><p>El LED TURBO parpadeará. (Verde o naranja)</p>   | <b>Botón OFF</b><br><p>El LED TURBO se encenderá. (Verde o naranja)</p> |
| <b>Botón ON</b><br><p>El LED TURBO parpadeará. (Verde o naranja)</p>   | <b>Botón OFF</b><br><p>El LED TURBO se encenderá. (Verde o naranja)</p>   |   |  |   |
| <b>Control del Turbo</b>   | <p>Si pulsas de nuevo el botón TURBO, la función Turbo permanecerá activada (Turbo Hold).</p>                                 | <table border="0"> <tr> <td> <b>Botón ON</b><br/> <p>El LED TURBO se encenderá. (Verde o naranja)</p> </td> <td> <b>Botón OFF</b><br/> <p>El LED TURBO parpadeará. (Verde o naranja)</p> </td> </tr> </table>                             | <b>Botón ON</b><br><p>El LED TURBO se encenderá. (Verde o naranja)</p> | <b>Botón OFF</b><br><p>El LED TURBO parpadeará. (Verde o naranja)</p>   |
| <b>Botón ON</b><br><p>El LED TURBO se encenderá. (Verde o naranja)</p> | <b>Botón OFF</b><br><p>El LED TURBO parpadeará. (Verde o naranja)</p>   |   |  |   |
| <b>Turbo APAGADO</b>   | <p>Al presionar una segunda vez el botón, la función Turbo se desactivará.</p>  | <p>※ El LED se pondrá rojo mientras se intercambian las funciones de los botones L/R y ZL/ZR.</p> <p>OFF</p> <p>Pulsar el botón SELECT al mismo tiempo que mantienes pulsado el botón TURBO desactivará todas las funciones Turbo.</p>    |  |   |
| <b>APAGADO (OFF) (Todos los botones)</b>                               | <p>Para desactivar todas las funciones Turbo, pulsa el botón SELECT al mismo tiempo que mantienes pulsado el botón TURBO.</p> | <p>※ El LED se pondrá rojo mientras se intercambian las funciones de los botones L/R y ZL/ZR.</p> <p>OFF</p> <p>Si no recuerdas a qué botones has asignado la función Turbo, desconfigura esta y vuelve a asignarla a los que deseas.</p> |  |   |

\* La frecuencia de parpadeo del LED TURBO se corresponde con el ajuste Turbo seleccionado.  
\* El parpadeo continuará mientras al menos un botón tenga asignado el modo Turbo.  
\* Los ajustes Turbo y Turbo Hold se perderán al pulsar el botón HOME.  
\* Al reanudar la partida tendrás que configurar de nuevo la función Turbo.  
\* La función Turbo puede no ser compatible con algunos juegos.  
\* Intenta configurar la función Turbo y, de no ser posible, desactívala.  
\* La función Turbo se desactivará al desconectar el cable USB.


## Cómo configurar la velocidad Turbo

Se pueden asignar tres velocidades distintas al modo Turbo.

Mantén apretado el botón TURBO mientras empujas hacia arriba el stick analógico derecho para aumentar la velocidad Turbo en el siguiente orden: 5 veces/segundo → 10 veces/segundo → 20 veces/segundo

Mantén apretado el botón TURBO mientras empujas hacia abajo el stick analógico derecho para disminuir la velocidad Turbo en el siguiente orden: 20 veces/segundo → 10 veces/segundo → 5 veces/segundo

\* La velocidad se ajusta automáticamente a 10 veces/segundo al activar la función Turbo.  
\* Es necesario colocar de nuevo el joystick derecho en la posición neutral antes de pasar al siguiente nivel de velocidad Turbo.  
\* El indicador LED parpadeará durante 2 segundos a un ritmo acorde a la velocidad Turbo escogida.



## Especificaciones

- Dimensiones: 103 mm (ancho) × 141 mm (largo) × 69 mm (alto)
- Longitud del cable: 3 m
- Peso: 227 g
- Salida: 5 V 45 mA

El correcto funcionamiento del producto podría verse afectado por interferencias electromagnéticas fuertes. En ese caso, simplemente desconecta y vuelve a conectar el producto siguiendo el manual de instrucciones (Modo de conexión) para recuperar su funcionamiento habitual.

Si esto no surtiese efecto, traslada el producto a una ubicación libre de interferencias electromagnéticas antes de intentarlo de nuevo.

### INFORMACIÓN PARA DESECHAR EL PRODUCTO

Si encuentras este símbolo en uno de nuestros productos o embalajes, significa que dicho producto o batería no debe tratarse como cualquier otro desecho doméstico en Europa. Para dicho producto el tratamiento de residuos apropiado para dicho producto o batería, deséchalo respetando la legislación vigente en tu lugar de residencia en relación con el tratamiento de aparatos eléctricos y baterías. De este modo ayudarás a conservar los recursos naturales y mejorar los estándares de protección medioambiental relativos al tratamiento y reciclaje de residuos eléctricos.



### CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA DE LA FCC

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 del Reglamento de la FCC.

Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial.

Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio.

Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una determinada instalación.

Si este equipo causa interferencias perjudiciales a radio o televisión, lo cual puede ser detectado apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente solucionar la interferencia con una o más de las siguientes medidas:

- Reorientando o reubicando la antena receptora.
- Aumentando la separación entre el equipo y el receptor.

## US

### Garantía

HORI garantiza al comprador original, durante un periodo de 90 días contados desde la fecha de compra, que este producto, cuando adquirido nuevo y en su embalaje original, estará libre de cualquier tipo de defecto de fabricación. En caso de no poder hacer valer la garantía a través del establecimiento de compra original, dirígete directamente a HORI: infous@hori.jp.

Para más información, visita nuestro sitio web: <http://stores.horiusa.com/polices/>

## EU

### Garantía

Si surge cualquier incidencia relacionada con la garantía de este producto antes de haber transcurrido los primeros 30 días después de la compra, consulta con el comercio donde lo adquiriste. En caso de que dicho comercio no pueda aceptar la reclamación, así como para cualquier consulta sobre nuestro catálogo, dirígete directamente a infoue@hori.jp.

Conserva la información de contacto para eventuales consultas.

El producto real puede variar con respecto a la ilustración.  
No intentes conectar los cables de este producto a una toma de corriente.

Conserva el embalaje, pues contiene información importante.  
HORI y el logotipo de HORI son marcas comerciales registradas de HORI.